

NOVATOP SYSTEM

VERWENDUNG, WARTUNG, GARANTIE

VERWENDUNG

1. Die Platten NOVATOP SOLID, ELEMENT, OPEN sind vor allem für Wand-, Trennwand- und Deckenkonstruktionen bestimmt.
2. Die empfohlene relative Luftfeuchtigkeit der Umgebung, in der die Platten installiert werden, liegt im Bereich von 40-60 % bei 20 °C.
3. Informationen zur Bearbeitung und Montage [auch in der Montageanleitung](#).
4. Sofern die Platten nicht ab Werk beschichtet sind, empfehlen wir, die Sichtseite im Innenbereich mit einer für Massivholz geeigneten Oberflächenbehandlung (Lasuren, Öle, Wachse für Innenbereich) zu schützen, was die Beständigkeit gegen Schmutz und UV-Strahlung deutlich erhöht. Die technologische Vorgehensweise richtet sich nach den Herstellerhinweisen des ausgewählten Anstrichs. Unbehandeltes Holz dunkelt natürlich nach.

PFLEGE

1. Staub und Schmutz auf der Oberfläche der Sichtseiten der Platten empfehlen wir, mit einem trockenen Tuch oder Staubsauger mit Aufsatz (Staubbürste) zwischendurch zu beseitigen.
2. Bei leichten Verschmutzungen der Holzoberfläche empfehlen wir, ein sanftes trockenes oder feuchtes Tuch bzw. einen Schwamm, ggf. Reinigungsmittel für Holzoberflächen zu verwenden. Verwenden Sie keine übermäßigen Mengen an Wasser.
3. Schäden auf der Holzoberfläche, die nicht gereinigt werden können (Alkoholmarker, Kratzer), können behoben werden, indem die betroffene Stelle leicht angeschliffen und anschließend mit der gleichen Art des Anstrichs behandelt wird. Die technologische Vorgehensweise richtet sich nach den Herstellerhinweisen des ausgewählten Anstrichs.
Hinweis: Beim Aufstellen von Dekorationen, Leuchten, Bildern, Regalen usw. muss berücksichtigt werden, dass die UV-Strahlung deren Konturen nach einer gewissen Zeit „verbrennt“ und der Schutz dieser Stelle schwieriger werden kann.
4. Die Platten sind vor Feuchtigkeit (Klimakondensat, fließendes oder tropfendes Wasser etc.) zu schützen.

HINWEIS

Für Schäden am Produkt, die durch unsachgemäße Lagerung, Verarbeitung, unsachgemäße Verwendung oder Wartung oder Nichtbeachtung der Arbeitsabläufe bei der Montage entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

GARANTIE

1. Der Hersteller haftet für die Qualität, Funktionsfähigkeit und Vollständigkeit der Waren, die dem Auftraggeber nach dem zwischen dem Auftragnehmer und Auftraggeber geschlossenem Rahmenkaufvertrag geliefert wurde. Der Hersteller gewährt auf die Funktionsfähigkeit der Platten eine Garantie in der Länge von 10 Jahren. Die Garantiezeit beginnt am Tag der Anlieferung der Ware an den Auftraggeber zu laufen und die Basis hierfür sind die im Kaufvertrag angeführten Bedingungen. Auf die durch den Hersteller durchgeführten Beschichtungen gilt eine Garantie für eine festgelegte Zeit von 2 Jahren.
2. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Warenmängel, die auf einen falschen Umgang und Montage der Platten, sowie auf Mängel, die in Verbindung mit einer falschen Verwendung bzw. Belastung der Elemente bei ihrer Benutzung entstanden sind, sowie für Beschädigungen der Ware, die durch eine höhere Gewalt oder einen Dritten verursacht wurden, inkl. der Folgefehler und Schäden als Folge von Witterungsbedingungen während des Aufbaus. Ferner ist der Hersteller für solche Mängel nicht verantwortlich, die sich auf den Platten (und auf dem Bauwerk als einer Gesamtheit) eventuell in Folge von Fehlern in der Projektdokumentation (z. B. in der Frage der Statik des Bauwerks) und/oder durch eine falsche Montage des Bauwerks, inkl. der Nichteinhaltung der relativen Luftfeuchtigkeit der Umgebung äußern werden.
3. Die empfohlene relative Luftfeuchtigkeit der Umgebung, in der die Platten installiert werden, liegt im Bereich von 40-60% bei 20 °C. Die Garantie bezieht sich nicht auf Risse im Holz, die in Folge einer zu niedrigen Luftfeuchtigkeit entstanden sind.
4. Die Garantie bezieht sich weder auf direkte und indirekte Folgeschäden in Folge einer unsachgemäßen Pflege und Wartung, noch auf Verschleiß im Zuge einer gewöhnlichen Benutzung.
5. Die Garantie bezieht sich nicht auf visuelle Veränderungen der durch den Hersteller durchgeführten Beschichtung, die als normale Änderungen durch das Altern betrachtet werden müssen, daher eine Veränderung der Farbe der Beschichtung oder eine Verringerung des Glanzes.

NOVATOP ACOUSTIC

VERWENDUNG, WARTUNG, GARANTIE

VERWENDUNG

1. Die NOVATOP Akustikplatten eignen sich zur Verkleidung von Wänden und Decken im Innenbereich.
2. Die empfohlene relative Luftfeuchtigkeit der Umgebung, in der die Platten installiert werden, liegt im Bereich von 40-60 % bei 20 °C.
3. Die Platten können mit geeigneten handelsüblichen Holzbearbeitungswerkzeugen und -maschinen bearbeitet werden. [Näheres in der Montageanleitung.](#)
4. Sofern die Platten nicht ab Werk beschichtet sind, empfehlen wir, diese mit einer für Massivholz im Innenbereich geeigneten Oberflächenbehandlung (Lasuren, Öle, Wachse) zu schützen, was die Beständigkeit gegen Schmutz und UV-Strahlung deutlich erhöht. Unbehandeltes Holz dunkelt natürlich nach. Die technologische Vorgehensweise richtet sich nach den Herstellerhinweisen des ausgewählten Anstrichs. Wir bevorzugen wasserbasierte Adler-Lasuren (S. 10 – 11), für furnierte Oberflächen empfehlen wir farblose Beschichtungen.

PFLEGE

1. Wir empfehlen, Staub und Schmutz auf der Oberfläche der Akustikplatten mit einem Staubsauger regelmäßig vorsichtig zu entfernen. Achten Sie bei der Reinigung darauf, dass die Holzoberfläche der Platte und des Absorbers nicht mechanisch beschädigt wird.
2. Bei leichten Verschmutzungen der Holzoberfläche empfehlen wir ein sanftes trockenes oder feuchtes Tuch oder einen Schwamm, ggf. Reinigungsmittel für Holzoberflächen zu verwenden. Verwenden Sie keine übermäßigen Mengen an Wasser.
3. Beschädigungen von Holzoberflächen, die es nicht gelingt zu reinigen (durch Filzstifte, Kratzer), können durch ein sanftes Anschleifen der betroffenen Stelle und anschließende Behandlung mit der gleichen Art des Anstrichs beseitigt werden. Hinweis: Beim Aufstellen von Dekorationen, Bildern, Regalen usw. muss berücksichtigt werden, dass nach einer gewissen Zeit die UV-Strahlung deren Konturen „verbrennt“ und der Schutz dieser Stelle schwieriger werden kann.
4. Die Platten sind vor Feuchtigkeit (Klimakondensat, fließendes oder tropfendes Wasser etc.) zu schützen.

HINWEIS

Für Schäden am Produkt, die durch unsachgemäße Lagerung, Verarbeitung, unsachgemäße Verwendung oder Wartung oder Nichtbeachtung der Arbeitsabläufe bei der Montage entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

GARANTIE

Wir garantieren im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, dass die NOVATOP ACOUSTIC Platten zum Zeitpunkt der Lieferung die den Produktdatenblättern entsprechenden Eigenschaften und Qualitäten aufweisen. Die Garantie gilt für einen festen Zeitraum von 2 Jahren.